

Elévations légères et bardages



Lapège, interprétation de l'avancée en bois sur pignon dans le cadre d'une réhabilitation de grange

Conseils

- dans le cas d'une transformation de grange en habitation, les bardages des fenils devraient être restitués dans le projet afin de conserver la typologie de la grange. Si le bardage est en bon état et peut être conservé, il sera alors doublé d'un mur ou d'une isolation par l'intérieur.

Si le bardage d'origine ne peut pas être conservé, un nouveau pourra être recréé en planches (et non en lambris).

Il peut être associé à du verre afin d'assurer suffisamment de luminosité dans les combles reconvertis en habitation. Cela évitera la création de lucarnes.



Fenil en bois à l'étage laissant un passage entre le bâti, Artigue (Quérigut)

Elévations légères

Ossature à pans de bois

Ces structures sont les attributs des maisons paysannes, elles sont absentes des maisons bourgeoises.

A l'intérieur, les ossatures à pan de bois avec remplissage de torchis et enduites à la chaux sont souvent structures porteuses, notamment sur les trémies des escaliers en bois. Elles divisent l'espace et individualisent surtout les pièces de service comme le hall d'entrée ou le cellier (garde-manger ou souillarde).

A l'extérieur, elles constituent parfois la partie supérieure des murs et se situent à l'aplomb ou en encorbellement de la maçonnerie de pierre des étages inférieurs. Elles sont alors protégées par un enduit à la chaux. Lorsqu'elles sont bâties en fond de loggia, abritées par la toiture et en retrait de la maçonnerie de soubassement du pignon, ces ossatures à pan de bois ne sont pas obligatoirement enduites.



Banat, ossature à pans de bois sur la partie fenil de la grange, protégée par l'avancée du toit

Rabat les Trois Seigneurs, ossature à pans de bois rénovée et laissée, à tort, apparente

Conseils

- pour les cloisons intérieures, enduire au plâtre ou au lait de chaux,
- pour les cloisons à pan de bois extérieures :
 - . remettre en état le torchis défectueux non enduit et remplacer les potelets de bois en mauvais état, en prenant garde à l'étanchéité, puis,
 - . enduire au mortier de chaux grillagé, notamment celles qui se trouvent en encorbellement.
- ne pas remettre à nu ces cloisons à pans de bois car elles constituent un système constructif et non un élément de décoration.

Bardages

Les bardages de bois

Parement vertical ou horizontal de large lames de bois ou clayonnage de branches de noisetiers, ils sont directement fixés sur la charpente par des clous. Ils avaient pour fonction de protéger le fenil des granges-étables tout en permettant la ventilation du foin.

C'est un procédé peu employé en Haute-Ariège où l'utilisation de la pierre est générale sur l'ensemble du secteur. Le bois n'est utilisé que pour les encadrements de baies et les menuiseries (portes et fenêtres).



Bardage vertical en planches de bois, à droite, clayonnage de branches de noisetier, à Lapège



Bardage d'un grenier à Artigue où le bois a été utilisé pour sa légèreté et permettre ainsi la création d'un passage ouvert sous le grenier.